

## Återställning av larm BVM600 serien



Om detta kommit upp när ni gör ett val av spiral, så är den mest troliga orsaken att spiralen i fråga hamnat i larm och då behöver den återställas enligt följande

Öppna dörren på maskinen och sätt i servicenyckeln i kontakten.



Kontakten och position på den kan variera lite beroende på vilken modell den sitter.

Tryck nu på den stora röda serviceknappen.



Om nu vi har ett larm på en spiral så kan det se ut så här



Tryck då på knapp 5 för att återställa spiralen



Detta visas i displayen, när resten görs



Om allt gått rätt till skall det nu bara stå service i displayen

Nu kan ni trycka igen på den stora röda serviceknappen, sedan efter det gör ni test köp på de spiraler som var i larm. Om allt fungerar nu så tar ni ut servicenyckeln och stänger dörren. Skulle fel kvarstå får ni kontakta service